



DURaform®

- DK** MONTERINGSVEJLEDNING
- SE** MONTERINGSVÄGLEDNING
- NO** MONTERINGSANVISNING
- FIN** ASENNUSOHJE
- D** MONTAGEANLEITUNG

10 års garanti
vuoden takuu
jahre garantie

DK Monteringsvejledning

- Se illustration

Rengøringsvejledning

- Anvend kun almindelige rengøringsmidler. Derved bevares den glatte smudsafvisende overflade.
- Der må ikke anvendes WC-rens eller rengøringsmidler, der indeholder klor, slibe eller ætsende midler.
- Under rengøringen af WC-skålen skal både sæde og låg være opslået.

SE Monteringsvågledning

- Se illustration

Rengöringsvågledning

- Använd endast konventionella rengöringsmedel, därigenom bevaras den släta, smutsavvisande ytan.
- Det får inte användas toalettreningsmedel eller rengöringsmedel som innehåller klor, slipande eller etsande medel.
- Under rengöring av toalett skålen ska både sits och lock vara uppfällda.

NO Monteringsanvisning

- Se illustrasjon

Rengjøringsanvisning

- Bruk kun vanlige rengjøringsmidler. På den måten bevares den glatte, smussavvisende overflaten.
- Det må ikke brukes toalettrens eller rengjøringsmidler som inneholder klor, slipemidler eller etsende midler.
- Under rengjøring av toalett skålen skal både sete og lokk være oppslått.

FIN Asennusohje

- Ks. kääntöpuolen kuvaa.

Puhdistusohje

- Käytä ainoastaan tavallisia puhdistusaineita kiiltävän ja likaa estävän pinnan säilyttämiseksi.
- Puhdistukseen ei saa käyttää WC:n puhdistusaineita eikä klooria, hankaus- tai syövytysaineita, sisältäviä aineita.
- WC:n puhdistuksen ajaksi fulee nostaa sekä kansi että istuin ylös.

D Montageanleitung

- Siehe Abbildung

Pflegeanleitung:

- Um die glatte und Schmutz abweisende Oberfläche zu bewahren, dürfen nur herkömmliche Reinigungsmittel verwendet werden.
- Es dürfen keine WC-Reiniger oder andere Reinigungsmittel verwendet werden die Chlor, schleifende oder ätzende Substanzen enthalten.
- Während der Reinigung der Toilettenschüssel sollen beides, Toilettensitz und Toilettendeckel aufgeklappt sein.

