



## ADORA® Arcum U køkkenarmatur, krom

Betingelser for montering og brug: Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres. Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelse om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439, norm for vandinstallationer. Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439. Forud for brug skal bygningsejer sikre, at bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Installation: Det er installatørens ansvar at sikre, at installationen yder tilstrækkeligt vandtryk til produktets specifikationer

Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand

Montering: Tilgang nedefra gennem 2 stk. Kombi Flex® slanger. Fastspænding med Quick Fix bespænding

Udløb: Svingtud med luftindblander og mulighed for 110° svingbegrænsning

Støjgruppe: Gruppe 2

Vandstrøm: Gennemsnit 7,5 liter pr. minut ved 3 bar vandtryk (37% vandsparer)

Indløbtemp.: Maks 80°C

Drifts tryk: 1-6 bar. I installationer med højere driftstryk skal installeres trykreduktionsventiler

Testtryk: 16 bar

Materiale: Rustfrit stål. Blyfri messing. Zink

Regulering: Vandstrøm, keramisk indsats

Testnorm: Testet efter EN817:2008. Testrapport bekræfter at armaturet kan installeres lovligt. Ahlsell Danmark er garant for testrapporten. Produktet er underlagt produktionskontrol på produktionsstedet

Godkendelse: Produktet er typegodkendt af RISE og dermed godkendt til drikkevand. RISE nr. C901233

Tilbehør: 2 stk. M10x3/8" Kombi Flex® slanger medfølger. Inkl. bordpladeforstærkning til montering i tyndplade

Monteringshul: 35 –37 mm. Bordpladetykkelse max. 60 mm

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabrikationsfejl

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskafer og skader efter tilkalkning

### Rengøring og vedligeholdelse:

Armaturer skal aftørres umiddelbart efter brug. Luftblanderen skal med jævne mellemrum rengøres evt. udskiftes. Anvend kun neutrale ikke-slibende rengøringsmidler. Ved brug af rengøringsmidler på spray, spray altid rengøringsmidlet på en klud, ved direkte spray på armaturet risikeres at beskadige gummiringe og andre vitale dele. Anvend aldrig slibe- eller skuresvampe på armaturerne.